4a Impetus – Neue Wege in der Materialcharakterisierung für die dynamische Simulation am Beispiel eines Schaumwerkstoffes

<u>P. Reithofer</u>, M. Fritz (4a engineering GmbH, Traboch, A)
K. Witowski, O. Graf (DYNAmore GmbH, Stuttgart, D)

Abstract:

In this presentation new possibilities for the material characterization of foams are shown. Especially the presentation focuses on the testing system 4a Impetus and its interaction with LS-OPT.

To determine meta-models, that describe the stress, strain and strain rate dependency, two principal ways are shown. On measured results of confor blue foam the parameter identification of a material description is conducted. With this material description and material law *MAT_Fu_Chang_Foam the tests were simulated and compared to the measurement. This was also done for the second way of meta-model building. The starting point is the stress, strain and strain rate points of different tests with different impact velocity. These points were used in LS-OPT to build up a neuronal net as a meta-model. These two ways can be automatically done by 4a impetus testing system, so that a whole process from measurement to a final material card exists.

Finally the two ways for building a meta-model are compared. There could be found a good correlation between simulated and measured forces. The neuronal net meta-model reproduces the initial impact behavior, which was effected by the fluid flow in the foam. The disadvantage of the neuronal net is the unforeseeable prediction in unknown areas.

It is also shown, how to implement LS-DYNA into this whole process. So it is possible to include simulation software related influences- like mesh size or hour glassing- in the material card determination.

Keywords:

4a Impetus, LS-OPT, material card generation, meta-model, parameter identification, neuronal net,

4a Impetus





7. LS-DYNA FORUM 2008

30. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2008, BAMBERG

4a Impetus – Neue Wege in der Materialcharakterisierung für die dynamische Simulation am Beispiel eines **Schaumwerkstoffes**

> P. Reithofer, M. Fritz (4a engineering GmbH) K. Witowski, O. Graf (Dynamore GmbH)




Inhaltsverzeichnis





- 4a Impetus
 - Motivation
 - Messtechnik
 - Versuchsablauf
 - Softwarelösung vom Versuch bis zur Materialkarte
- Anwendungsbeispiel
 - Confor Blue Foam CF45
 - Messergebnisse
 - Mögliche Vorgehensweisen Metamodellbildung
 - Modellbildung Materialansatzfunktion
 - > Metamodellbildung neuronale Netze
 - Vergleich Ergebnisse
 - Anbindung von LS-DYNA
- Zusammenfassung





4a Impetus Messtechnik



Prüfungsarten

Elastomere, geschäumte Polymere, unverstärkte und verstärkte Thermoplaste, Duroplaste, Druckversuch → (TxBxL)max 60 x 40 x 40 mm Biegeversuch → (TxBxL)max 40 x 40 x 250 mm Durchstoßversuch → (TxBxL)max 60 x 40 x 40 mm Komponenten → (TxBxL)max 200 x 200 x 200 mm

Einfachpendelausführung

dynamischer Geschwindigkeitsbereich 500 - 4500 mm/s Maximale Energie 50J Betriebstemperatur von + 20 bis + 25 °C Maximal zulässige Beschleunigung 2000 g

Optionale Doppelpendelausführung

dynamischer Geschwindigkeitsbereich 500 - 9000 mm/s

> Optionale quasistatische Prüfvorrichtung

quasistatischer Geschwindigkeitsbereich - 10 mm/s

Sensoren

Temperatur und Feuchtesensor Zwei (ein) Beschleunigungssensoren (50g, 200g) Zwei (ein) Winkelsensoren

Optischer Sensor für die Bestimmung der Anfangsgeschwindigkeit und des Nullpunktes





3 4a engineering Gmb H, all rights reserved

Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt

4a Impetus Versuchsablauf



Probe-

körper-

herstellung

Versuchs-

durch-

führung

Aus-

werteverfahren

seriennaher Probekörper

(Flachprobe aus realen Herstellungsverfahren)

realitätsnahe Belastungsart

(dynamische Biegebelastung)

kostengünstige antriebsfreie Belastung der Probekörper

(Pendelmasse – potentielle → kinematische Energie)

semianalytisches Auswerteverfahren

(analytische Auswerteverfahren sowie eventuelle Verwendung von neuronalen Netzwerken zur schnelleren Startwertfindung, optische Auswerteverfahren)

Lösung der entstehenden komplexen Belastungssituation durch simultane Simulation

(explizite Simulation)

Werterückgabe

Rückgabe von Materialdaten für die Simulation oder direkte Verwendung

(Ausgabe im entsprechend optimalen Format – Messkurven – Materialkarten – stochastische Ausgabemöglichkeiten)


MORE

Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt


4a Impetus Versuchsablauf



Biegeversuch



Druckversuch





Seite: 7/33
Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz
Datum: 080912
Tiol: rop. 08001301 or mf. data dynaforum08 opt.

I N

нүзі


c s


w E

TRUS

4a Impetus Versuchsaufbau







Druckprüfung am Pendel

DYNA

© 4a engineering | Gmb H, all rights reserved

Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt N

рнуві

c s


W E

E 1

rengineering GmbH, all rights re

4a Impetus Versuchsaufbau






50 g Beschleunigungssensoren am Pendelkopfund am Widerlager

Pendelkopfmasse: 530g und 1300g

Prüfgeschwindigkeit: 0.7 – 3 m/s




Zusätzlicher optischer Sensor zur Geschwindigkeitsbestimmung







4a Impetus Messsignale



4a Impetus

Bestimmung der relevanten Messgrößen



Die Kraft wird über das Beschleunigungssignal berechnet

$$F = m_{Pendel} \cdot a_{Pendel}$$

Der Weg errechnet sich über das Winkelsignal

$$s = \Delta \widehat{lpha}_{\mathit{Pendel}} \cdot l_{\mathit{Pendel}}$$

Aufprallgeschwindigkeit wird aus dem optischen Signal ermittelt

$$v_0 = \frac{\Delta s_{1-2Peak}}{\Delta t_{1-2Peak}}$$

Dehnung und Spannung werden auf den Ausgangszustand bezogen

$$\varepsilon = \frac{s}{l_0} \qquad \sigma = \frac{F}{A_o}$$




Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt

4a Impetus

Softwarelösung Versuch bis zur Materialkarte









Seite: 12.733
Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz
Datum: 080912
Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt

4a Impetus Softwarelösung Versuch bis zur Materialkarte Versuchsdatenbank zur Verwaltung aller Messungen **4**0 4a Impetus Softwarelösung Versuch bis zur Materialkarte




4a ImpetusSoftwarelösung Versuch bis zur Materialkarte





4a ImpetusSoftwarelösung Versuch bis zur Materialkarte





4a Impetus

Softwarelösung Versuch bis zur Materialkarte







Anwendungsbeispiel Confor Blue Foam CF45[©]



offenzelliger geschäumter weicher PU-Schaum





Einsatzgebiet:

Energieabsorptionselemente, Fahrzeugsicherheitstechnik (Ummantelung von Prüfkörpern als "menschliches Gewebe")






Seite: 18.733
Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz
INPHYSICSWETRUST

Totum: (80912

Titel: rep_08091201_pr_mrf_gga_dynaforum08 ppt



Anwendungsbeispiel

mögliche Vorgehensweisen Metamodellbildung





"Materialansatzfunktion" Die Versuche werden nachsimuliert. Dabei wird ein parametrisiertes dehnratenabhängiges Materialverhalten verwendet. Mittels "Response Surface Methodology" werden durch LSOPT die Parameter so gesteuert, dass der "Mean Square Error"zwischen Versuchs- und Simulationskurve

minimiert wird.

Meuronales Netz"

Da aus den Versuchen direkte Materialkennwerte verfügbar sind $(\sigma(\epsilon, \epsilon))$ kann der Zusammenhang versucht werden mittels eines neuronalen Netzes zu erfasst werden und somit ein Metamodell erstellt werden.








Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt

Anwendungsbeispiel


Modellbildung Materialansatzfunktion






- A vorderes Plateau
- B vordere Krümmung
- C hintere Krümmung
- ▶ D Endkompression
- E Steigung in Kompressionsphase
- G,F,H Dehnratenparameter
- Mittels LS-Opt werden die Parameter der Materialfunktion angepasst, damit minimale Abweichung zum Versuch erreicht wird. Dabei wird ein eigen entwickelter expliziter Solver verwendet, um die Energiebilanz am Pendel zu berücksichtigen.





$$a_0(\dot{\varepsilon}) = a + h \cdot (\lg(\frac{\dot{\varepsilon} + f}{f}))$$

$$\sigma = a_0 \cdot (1 + k \cdot \varepsilon - e^{\frac{-\epsilon}{b}}) \cdot \frac{e^{\frac{cd}{(d-\epsilon^2)}}}{e}$$





Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.pp


F-I-36

Anwendungsbeispiel

Modellbildung Materialansatzfunktion



LS-OPT Optimums nach durchlaufene Iterationsschritten
Gut erkennbar wie aufgrund der Optimierung das Werkstoffverhalten und
damit die Messkurven immer besser abgebildet werden können.




Anwendungsbeispiel

Modellbildung Materialansatzfunktion



Optimierungsziel nicht F(t) alleine sondern maximaler Weg zusätzlich als Zielgröße vorgegeben → bessere Abbildung des Materialverhaltens.




MORE
a engineering GmbH, all rights reserved

Anwendungsbeispiel Modellbildung Neuronales Netz



- Durch die Datenpunkte σ (ε, έ) wird eine Ersatzfläche (Metamodell) mittels neuronalem Netz gebildet.
- ➤ Für ein Parametermodell in Impetus II wird automatisch ein Inputdeck für LS-OPT erstellt → neuronales Netz erzeugt.






Sense: 201005 Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_or_mf_gga_dynaforum08.ppt

Ergebnis:


Anwendungsbeispiel Modellbildung Neuronales Netz


4G

Das neuronale Netz kann die Versuchsdaten gut reproduzieren. Aufgrund der Pendelverzögerung liegt ein breiter Dehnratenbereich zur Anpassung vor.



Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt






Anwendungsbeispiel Anbindung von LS-DYNA in 4a Impetus



Implementierung von Materialkarten in Materialmodell für die Steuerung externe Solver (z.B. PAM, LSDYNA, Abaqus)



Anwendungsbeispiel Anbindung von LS-DYNA in 4a Impetus



- Durch Anbindung externer Solver wie LS-Dyna kann direkt das
 - Materialmodell (z.B. Low Density Foam, Fu Chang Foam) oder
 - > verwendete Dehnraten (Tabellenform)

angepasst werden oder Fintetuning für

- Elementgrößen
- > Hourglassing Einstellungen

gemacht werden.

Aufgrund der geschlossenen Prozesskette vom Versuch bis zur Simulation ist dies sehr leicht möglich. Neue Erkenntnisse aus weiteren Messungen können so rasch in die Materialkarten einfließen.



Seite: 32 / 33 Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08.ppt

Zusammenfassung



- Die durchgeführten Messungen für Confor Blue Foam zeigen ein ausgeprägtes erstes Kollabieren der Zellen.
- Mit Hilfe der Materialansatzfunktion kann jedoch bei Vernachlässigung des ersten Kollabierens das Gesamtverhalten gut wiedergegeben werden.
- Mit Hilfe der neuronalen Netze kann das Material sehr einfach beschrieben werden. Problematisch für das neuronale Netz sind jedoch Bereiche ohne Informationsgehalt. In diesen Bereichen kann es zu unvorhersehbaren Abbildungen des Materials kommen (z.B. negative Spannungswerte).
- Mit Hilfe einer durchgehenden Prozesskette in der Materialcharakterisierung vom Versuch bis zur validierten Materialkarte k\u00f6nnen sehr rasch neue Erkenntnisse aus Messungen in Materialkarten f\u00fcr unterschiedlichste Solver einflie\u00dfen.



Autor: Peter Reithofer, Martin Fritz Datum: 080912 Titel: rep_08091201_pr_mf_gga_dynaforum08,